

# Informasjon Touch-Free

## emiTag



Fest brikken rundt håndleddet som bildet viser. Ved stempeling i høy fart må man holde brikken innenfor 0-50 cm fra postenheten til brikken blinker. LED lyset i brikken vil blinke i 10 sekunder fra godkjent stempeling på emiTag produsert frem til 2015. emiTag fra 2016 blinker kun i 5 sekunder.

**NB! Det er viktig at dere ser blinkingen. Dette er den eneste bekræftelsen på godkjent stempeling!**

## TOUCH-FREE PRO

Postene er av typen Touch-Free PRO.  
Stemplingsavstand er 65 cm når man står stille.  
Stemplingsavstanden minsker i høy fart.

**Det er ikke nødvendig å berøre posten. Touch Free betyr berøringsfritt!!**

Eksempel video:

<http://tv.emit.no/video/9535796/mix-relay-wc-in-turkey-8>



## START

Touch-Free Start PRO.

Hold emiTag brikken inntil startenheten for å "nulle" brikken. Blinkingen i emiTagen stopper etter hhv 5/10 sekunder, men den er likevel aktiv og klar for start. Tiden starter i brikken når man forlater touch free enheten.

## MÅLGANG

NB! Det er målstempeling med emiTag  
Brikken leses av etter målgang.

Eksempel på stempeling og sjekk av stempeling i høy fart

